

Mode d'emploi pour DEKA Teinture Textile 'L' batik (tie dye)

Teint toutes les fibres naturelles, mais pas les synthétiques. Ne teintez que les tissus sans apprêt (un assouplissant est aussi un apprêt). Pour enlever l'apprêt complètement nous vous recommandons DEKA TextilFit.

Teinture batik (tie dye): 10g de teinture suffisent pour 125g de tissu. Diluez 10g de poudre à teinture et une cuillerée à soupe de sel de cuisine dans 2 à 3 litres d'eau bouillante. Selon la nature du tissu vous pouvez teindre jusqu'à une température de 90°C. Pour le tie dye à la cire le bain de teinture doit être refroidi à 50°C. Mettez le tissu ou le vêtement à teindre humide et défait dans le bain de teinture et teintez en remuant constamment pendant 15 à 30 minutes. Le tissu doit être immergé complètement dans le bain de teinture. Le résultat de teinture dépend de la concentration du bain de teinture, de la durée de teinture, de la température du bain de teinture, de la nature du tissu et de beaucoup d'autres facteurs. Si vous employez trop peu d'eau le bain de teinture peut se figer. Après teinture rincez le tissu à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit claire.

Teindre: 10g de poudre à teinture suffisent pour 250g de tissu sec. Diluez 10g de poudre à teinture avec 2 cuillerées à soupe de sel de cuisine dans 4 à 5 litres d'eau bouillante, puis procédez comme décrit plus haut. Dépendant de la nature du tissu on peut teindre jusqu'à 90°C. La teinture du noir demande une température élevée et constante et une durée de teinture longue.

Après-traitement: un traitement après-teinture pour fixer la couleur avec le fixateur 111 (nouveau: 50-00) augmente la résistance au lavage et permet un lavage en machine à 30°C.

Veuillez tenir compte de nos feuilles techniques et de nos dépliants pour un mode d'emploi plus détaillé - aussi pour la teinture en machine!

Évitez le contact de la peau avec la poudre concentrée. Portez des

gants en caoutchouc. En des cas très rares un contact direct avec la peau peut entraîner des réactions allergiques. N'inspirez pas la poudre. Tenir hors de la portée des enfants.

Le niveau de remplissage peut varier pour raisons techniques.

Correspond à ASTM D-4236

Mode d'emploi pour DEKA Teinture Textile 'aktuell'

Le mode d'emploi ci-dessous vaut pour l'emploi de 10g de DEKA Teinture Textile 'aktuell' et de 20g de fixatif pour 150 à 250g de tissu.

Température de teinture: 30-60°C, selon la nature du tissu. Durée de teinture: 30-60 minutes, selon l'intensité de couleur désirée.

1. Le tissu doit être exempt d'apprêt (un assouplissant est aussi un apprêt!) et de taches. Pour enlever totalement l'apprêt nous vous recommandons DEKA-TextilFit.
2. Diluez complètement la teinture dans un demi-litre d'eau chaude.
3. Remplissez une bassine en plastique de taille suffisante avec 3 litres d'eau chaude, rajoutez 150g de sel de cuisine en remuant bien pour le diluer, puis versez la solution de teinture préparée.
4. Mouillez le tissu, essorez-le et plongez-le mouillé dans le bain de teinture et remuez-le bien (en portant des gants de caoutchouc).
5. Diluez bien le produit réactif DEKA 'aktuell' (20g) dans un demi-litre d'eau chaude.

Attention: pour la teinture de la soie prenez la même quantité d'eau, mais seulement la moitié du produit réactif! Après 5 minutes de teinture versez lentement le produit réactif dilué tout en remuant bien dans le bain de teinture. Ensuite remuez et bougez bien le tissu, tout comme pendant toute la teinture. Prenez soin de laisser baigner le tissu librement dans le récipient et de le garder bien immergé. Le résultat de teinture dépend de la concentration du bain de teinture, de la durée de teinture, de la température du bain de teinture, de la nature du tissu et de beaucoup d'autres facteurs.

6. Après teinture rincez bien le tissu à l'eau froide et claire. Lavez le tissu ensuite en machine en cycle éco à 30°C avec une lessive pour linge délicat.

Veillez tenir compte de nos feuilles techniques et de nos dépliants pour un mode d'emploi plus détaillé - aussi pour la teinture en machine!

Evitez le contact de la peau avec la poudre concentrée. Portez des gants en caoutchouc. En des cas très rares un contact direct avec la peau peut entraîner des réactions allergiques. N'inspirez pas la poudre. Tenir hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux rincez immédiatement.

PATIN-A SHOP GmbH
Rudolfstr. 1
D-10245 Berlin
Tel. +49 [30] 609333-17
Fax +49 [30] 609656-95

Mail : mail@patin-a.de
Site : www.patin-a.de

PATIN-A